

После того как двигатель завелся, рычаг управления возвращается в положение холостого хода. При этом подпружиненное коромысло, скользя под упором полной нагрузки, возвращается в положение холостого хода.

