




Руководства по ремонту компонентов

Наименование	Комбинация держателей форсунок с NBF (2-пружинная)
Ключ RB	0 432 193 619
Обозначение типа	DHK

ED100769



Сервисная информация

- * Считайте диаграмму сигнала (1) компонента <Датчик движения иглы>. См. соответствующую главу инструкции по поиску неисправностей SIS. Характеристика сигнала: См. рис. Если диаграмма сигнала в норме,

проведите пробную поездку.

Если диаграмма сигнала не в норме, существует неисправимый дефект и компонент <Сборка форсунок> со встроенным компонентом <Датчик движения иглы> следует сменить на новую деталь.